

Ersatzteile HUM 16

Pos	Anz.	Bezeichnung	Bemerkung	Artikelnummer
1	1	Schnellverschluss mechanisch	ohne Aufbau	SW HUM16/ME O.A
2	1	Lagerbock mit Büchse		SW HUM16 MEC. ET602
3	1	Verriegelungsplatte		SW HUM16 MEC. ET629
4	1	Spindel kompl. m. Mitnehmer		SW HUM16 MEC. ET628
5	1	Auflageplatte mit Büchse		SW HUM16 MEC. ET609
6	1	Schlüssel	LH MS-01/03	SW HUM16 MEC. ET606
7	2	Schraube mit Innen-6-Kant 8.8 verz	M16x30	SW HUM16 MEC. ET612
8	2	Nord-Lock Scheibenpaar	M12	SW HUM16 MEC. ET605
9	2	Sechskantschraube 8.8 verz.	M12x35	SW HUM16 MEC. ET604
10	2	Nord-Lock Scheibenpaar	M16	SW HUM16 MEC. ET611
11	2	Sechskantschraube 8.8 verz.	M16x40	SW HUM16 MEC. ET610

